

Gefeliciteerd!

U heeft de eerste stap gezet in uw eigen feestje. Want dat is wat verbouwen moet zijn! Bij dit feestje komen een hoop dingen kijken waar u in eerste instantie wellicht nog niet aan heeft gedacht. Dat is geen probleem, want we staan u bij in het project. In dit document lopen we alvast door alle bijzonderheden heen en geven we tips om de verbouwing met een gerust hart te doorlopen. Op de links hier rechts kunt u klikken om zo bij het juiste onderdeel te komen.

Toch nog vragen? Bel gerust en we staan u graag te woord!

Inleiding

[Schuimbeton handleiding](#)

[Schuimbeton handleiding \(2\)](#)

[Schuimbeton werkzaamheden](#)

[Schuimbeton vrachtwagen](#)

[Vloerverwarming handleiding](#)

[Vloerverwarming](#)

[Dekvloer handleiding](#)

[Zandcement dekvloer](#)

[Subsidie handleiding](#)



#bullschuimbeton

Aandachtspunten voor de voorbereiding:

Zorg ervoor dat de bodem en de wanden zijn voorzien van stevige folie*. Zorg ervoor dat het aan de bovenkant goed vast zit d.m.v. een houten latje tegen de muur of stevig ducttape.

**Let op: het folie dient om het schuimbeton op de juiste plek te houden en niet om muren of kozijnen schoon te houden.*

- Zorg ervoor dat het folie goed in de hoeken is gedrukt. Tip: Leg een baksteen in elke hoek OP het folie.
- Geef door middel van piketten in het midden van de vloer het hoogtepeil aan waar de stortploeg de hoogte kan pakken voor het storten, bij voorkeur om de meter.
- Mochten er ruimtes in de vloer of rondom de vloer niet meegestort moeten worden, dan moeten deze doormiddel van bekisting gescheiden worden.
- De ruimte moet droog zijn tijdens het storten.
- Gaten en openingen dienen gedicht te worden, dit kan door middel van bekisting of bij kleine gaten door purschuim.
- Leg leidingen die door de vloer lopen stevig vast zodat deze niet komen opdrijven tijdens het storten. Let op: wij zorgen niet voor keuring van de kwaliteit van de huidige leidingen.
- Maak vakken niet groter dan 25m³-30m³; anders verdeling aanbrengen zodat per vak kan worden vol geschuimd.
- Mocht er gekozen worden voor uitvoering van voorbereidingswerk door Bull Schuimbeton, houd dan rekening met erg plakkend tape en/of spuitlijm wat we gebruiken. Zorg dus voor muren die nog niet afgewerkt zijn.
- Houdt rekening met een dekvloer (ongeacht of er vloerverwarming is) van 7cm dik zodat er altijd voldoende spelingsruimte is in de totale constructie.
- Zie de bijgevoegde foto's voor enkele voorbeelden.

Aandachtspunten tijdens en na het storten:

- Zorg voor een droge ruimte tot 2 dagen na het storten. Als er vocht bij het schuimbeton komt na het storten kan dit zorgen voor luchtballen op de schuimbetonlaag.
- **Zorg dat de ruimte voldoende ventileert ter voorkoming van vochtschade in huis.**
- Voorkom grote puntlasten (ladders, steigers, etc.) om zo de vloer zo min mogelijk te belasten, deze kunnen de vloer namelijk beschadigen.
- Vermijd huidcontact met de schuimbeton, dit kan irritatie veroorzaken. Mocht u in aanraking komen met de beton, spoel dit dan zo spoedig mogelijk af met water.
- Bij een dikte van >400mm zal er rekening gehouden moeten worden met verdrinkingsgevaar, zet de ruimte daarom af of laat het weten door middel van waarschuwingstekens.
- Mocht er in een staal van 2km geheid worden zal er niet gestort kunnen worden, dit kan namelijk voor ontmenging zorgen.
- Het schuimbeton wordt gestort met een vrachtwagen van 15 meter lang, houd hier rekening mee dat de straat eventueel tijdelijk wordt afgesloten door dit voertuig. Zorg dat de buren op de hoogte zijn en op de weg voldoende ruimte is. (Zie foto's van vrachtwagen) Zorg ook dat we de ruimte hebben om ons materiaal te kunnen schoonmaken.
- Zodra het schuimbeton beloopbaar is mag het plastic folie worden weggehaald.
- Zorg dat dit in ieder geval is gedaan voordat wij verdergaan met de vloerverwarming en/of de dekvloer.
- Mocht na het storten blijken dat er kleine plekken in de hoeken niet helemaal opgevuld zijn dan komt dit vaak door het lichte gewicht van schuimbeton. Deze kleine gaten kunnen worden opgevuld met pur of betonmortel.
- De tijdsindicatie dat we arriveren kan altijd een stukje wijzigen. Zorg dat er iemand aanwezig- of in de buurt is zodra wij komen storten. Onze mannen bespreken graag uw verbouwing onder het genot van een bakje koffie. :)





Aandachtspunten voor de voorbereiding:

- Zorg ervoor dat de oppervlakte goed wordt opgemeten. We zorgen ervoor dat er voldoende materiaal bij ons is o.b.v. de opgegeven informatie. Meer m1, m2 dekvloer worden verrekend.
- Zorg ervoor dat de ruimtes waarin vloerverwarming komt leeg en schoon zijn op het moment dat wij komen. Verwijder eventuele rommel en veeg de vloer aan.
- Geef eventueel te sparen gebieden aan op de vloer met krijt of stift.
- Wij plaatsen de verdeler op een plek die we met u ter plekke afspreken. Let op dat dit een locatie dient te zijn in een ruimte waar we de vloerverwarming monteren of waarbij we met de leidingen van de ruimte naar de verdeler kunnen komen. Tip: Mocht u twijfelen, stuur dan even een aantal foto's van de ruimte en we nemen het met u door.
- Wij voorzien niet in het boren van gaten voor de leidingen naar een kelder o.i.d.
- Mochten wij bij u vloerverwarming infrezen dan dient de ondergrond waarin wij infrezen minimaal 4cm dik te zijn en vlak te zijn. Overleg altijd bij twijfel!
- Voorzieningen voor het afvoeren van rest- en verpakkingsmaterialen dienen door de klant verzorgd te worden (bijvoorbeeld een afvalcontainer).

Aandachtspunten bij het monteren van de vloerverwarming

- Beperk het lopen over de gemonteerde vloerverwarming, om beschadigingen en lekkages te voorkomen.
- Mochten wij bij u vloerverwarming infrezen, dan is het dichtsmeren van de gleuven standaard niet inclusief. Mocht u hierover advies willen dan horen we het graag!
- In het geval dat we zowel infrezen als vloerverwarming op 'normale wijze' aanbrengen komen er meerdere monteurs. Het kan zijn dat er in de aankomsttijd van de monteurs tijdsverschil zit.
- Wij zetten de verdeler op druk zodat we zeker weten dat de installatie werkt. Het ontluchten en spoelen voorzien wij niet. We raden u aan om het volgende filmpje hiervoor te kijken: <https://www.youtube.com/watch?v=6JCdBthYOOM>
- Zorg ervoor dat er een wateraansluiting is voor het op druk zetten van de vloerverwarming.
- De tijdsindicatie dat we arriveren kan altijd een stukje wijzigen. Zorg dat er iemand aanwezig of in de buurt is zodra wij komen monteren. Onze mannen bespreken graag uw verbouwing onder het genot van een bakje koffie. :)



Aandachtspunten voor de voorbereiding:

- Zorg ervoor dat de oppervlakte goed wordt opgemeten. We zorgen ervoor dat er voldoende materiaal bij ons is o.b.v. de opgegeven informatie. Meer m1, m2 dekvloer worden verrekend.
- Wij houden op alle offertes rekening met een dekvloer van 7 cm dik. Dit is de dikte van de vloerverwarming en dekvloer samen. Zorg dat hiervoor ruimte is.
- Mocht er gekozen worden om de vloerverwarming niet- of niet zelf te doen; zorg dan dat er kantfoam wordt aangebracht tegen de wanden (zie de blauwe streken langs de wanden en palen op de 3e foto op pagina 2) en dat er een plastic folie gehouden wordt tussen het schuimbeton en de dekvloer. Wanneer wij de vloerverwarming monteren zullen wij deze 2 dingen voorzien.
- Zorg ervoor dat alle deuren uit het kozijn gehaald zijn zodat deze niet in de weg hangen tijdens de werkzaamheden.
- Zorg voor een wateraansluiting. Dit mag een reguliere tuinaansluiting zijn.

Aandachtspunten tijdens en na het storten:

- Houd rekening met dat de straat eventueel tijdelijk wordt afgesloten wanneer we de ruimte nodig hebben. Zorg dat de burens op de hoogte zijn en op de weg voldoende ruimte is.
- Zorg voor voldoende ruimte en materiaal zodat wij ons materiaal kunnen spoelen. Een container of kliko is hiervoor voldoende.
- De eerste 2 dagen is de dekvloer niet beloopbaar.
- Houd rekening met een droogtijd van 1 week per cm dikte voordat een woonvloer gelegd kan worden.
- Wij vlinderen al onze zandcementdekvloeren om ze vlak te krijgen. Houd er rekening mee dat het voor een afwerkvloer wellicht nodig is om nog te egaliseren. Vraag dit altijd even na aan de leverancier van de afwerkvloer.
- De tijdsindicatie dat we arriveren kan altijd een stukje wijzigen. Zorg dat er iemand aanwezig of in de buurt is zodra wij komen storten. Onze mannen bespreken graag uw verbouwing onder het genot van een bakje koffie. :)



Een groot voordeel van schuimbeton is uiteraard dat het isolerend werkt. Dit heeft op zijn beurt weer vele voordelen; waaronder subsidie!

In deze handleiding nemen we u mee in uw aanvraag voor subsidie.

Is het schuimbeton gestort? Dan kunt u nu de subsidie aanvragen! Dit is wat u moet doen in de volgende stappen;

- **Ga naar de volgende website: Inloggen – Klantportaal-Site | Mijn RVO**
- **Log in met uw DigiD en klik op 'Nieuwe aanvraag'**
- **Vermeld de meldcode: KA27538**
- **Vul het aantal m2 in waar we schuimbeton hebben gestort (dit staat op de factuur)**
- **Voeg een foto bij van de werkzaamheden**
- **Voeg de factuur erbij**
- **Voeg een betaalbewijs bij (dit kunt u halen uit uw internetbankieren of app van de bank)**
- **Vermeld het merk: Bull 600**
- **Vermeld de datum dat er schuimbeton is gestort**

Let op! Doe de aanvraag binnen 24 maanden na het storten.

Vermeld de contactgegevens van Bull Schuimbeton (zie onderaan deze pagina)

Tip! Mocht u in de komende (of afgelopen) 24 maanden nog een isolerende maatregel laten uitvoeren dan is het verstandig om beide aanvragen samen aan te vragen. De bedragen voor subsidie verdubbelen dan voor beide maatregelen.